

# MaxiCut®

ASSURED PROTECTION™



## WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

	<b>EN 420:2003+A1 2009</b> Wymogi ogólne - (kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika
 A B C D E F	<b>EN 388:2016</b> Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia TDM (Poziom 0-4) E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)* F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)
 ABCD	<b>EN 388:2003</b> Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia N (Poziom 0-4)
 A B C D E F	<b>EN 407: 2004 / MaxiCut® Oii™ - 34-450LP</b> Zagrożenia termiczne (wysokie temperatury/ogień) A: Latwopalność (0-4) B: Ciepło kontaktowe (0-4) C: Ciepło konwekcyjne (0-4) D: Ciepło promieniowania (0-4) E: Niewielkie rozpryski stopionego metalu (0-4) F: Duże rozpryski stopionego metalu (0-4)
	<b>Data produkcji</b> MM/RRRR

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność. Jeżeli „X” zaznaczono jako poziom wydajności, test nie ma zastosowania lub nie został przeprowadzony. Odporność na przekucia nie powinna być mylona z przekuciami wykonanymi przy użyciu cienkich kołków lub igieł.

\* WYNIKI TESTU COUPE MAJĄ WAGĘ ORIENTACYJNĄ. A TEST ODOPORNOSCI NA PRZECIĘCIA TDM (ISO 13997) JEST WYNIKIEM REFERENCYJNYM.

## WYKORZYSTANIE (OCHRONA MECHANICZNA)

**Rękawice robocze odporne na przecięcia w zakresie zagwarantowanego zabezpieczenia ASSURED PROTECTION™ w suchym otoczeniu i w kontakcie ze środkami olejnymi. Poziomy wydajności odnoszą się do obszaru dłoni na rękawicy.**

Brak zabezpieczenia przed chemikaliami. Nie stosować rękawic jako zabezpieczenia przed zabawkowymi krawędziami lub ostrzami czy otwartym ogniem. Rękawic MaxiCut® nie należy nosić, gdy istnieje ryzyko pochwytności rękawicy przez ruchome części maszyny.

Jeżeli rękawice należy nosić w przypadku prac w gorących środowiskach należy się upewnić, że rękawica jest zgodna z EN407 i że została przetworzona pod kątem stosowanych wymagań. Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wad lub usterek i nie nosić zniszczonych, poważnie zabrudzonych, przetartych lub zapalonych (również wewnętrznie) rękawic. Może to wywołać podrażnienia i/lub zainfekować skórę i spowodować jej zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dylżnym lub z dermatologiem. Po użyciu rękawice należy wytrzeć suchą szmatką, by usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli rękawice mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w taki sposób, by wewnątrz mogło swobodnie wyschnąć.

**Rozmiarówka zgodna z EN 420:2003+A1:2009**

Rozmiar	Minimalna długość (mm)	Obwód dłoni (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Jeżeli długość rękawic jest krótsza niż podano w powyższej tabeli może ona mieć zastosowanie w konkretnych przypadkach, ponieważ chroni tylko dłoń a nie obszar mankietu.

## SKŁADNIKI/ALERGIE

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są powszechnie znanymi przyczynami alergii u osób uczulonych, u których mogą wywołać podrażnienia i/lub reakcje alergiczne w przypadku kontaktu. Jeżeli ma miejsce reakcja alergiczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. **OSTRZEŻENIE – TEN PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ NATURALNY LATEKS, KTÓRY MOŻE WYWOŁYWAĆ REAKCJE ALERGICZNE; ABY UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM ATG®.**

## INSTRUKCJE KONSERWACJI

### Przechowywanie/Czyszczanie:

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródeł odno. Rękawice można prać w temperaturze 40°C z użyciem naturalnego detergentu (3 cykle), suszyć naturalnie.

(MaxiCut® 34-350LP oraz MaxiCut® 34-470LP nie są przeznaczone do prania. Można je oczyścić wtryskując je lub delikatnie ścierając kurz).

Po wyjęciu z opakowania rękawice można stosować przez 5 lat po dacie produkcji, wydrukowanej na rękawicy. Cykl życia rękawicy w użyciu zależy od znośności i przetrwania.

### Użytkacja:

Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone zaraźliwymi lub niebezpiecznymi substancjami. Użytkacja powinna przebiegać zgodnie z regulaminem władz lokalnych/miejskich, miast i w składowiskach lub w spalarniach w kontrolowanych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji w zakresie wyrobku rękawic, ich użytkowania i wydajności oraz by uzyskać kopię deklaracji zgodności CE prosimy o kontakt z ATG® (info@atg-glovesolutions.com lub o wysłanie faksu na numer: +94-11-225.38.87) lub o kontakt z dostawcą rękawic.

## GWARANCJA/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ATG® zastrzega, że jej produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® na dzień dostawy towarów do upoważnionych dystrybutorów. Za wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym gwarancjami przydatności do określonego celu; odpowiedzialność ATG® ogranicza się do ceny zakupu danego produktu. Kupujący i użytkownicy tego produktu akceptują warunki ograniczenia gwarancji, które nie ulegają zmianie na podstawie porozumień ustnych czy pisemnych.